



PRIMER PF

PRIMER DI ADESIONE PER PAVIDUR –FLEX

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di superfici in ceramica prima di procedere all'applicazione del sistema **PAVIDUR-FLEX**

MODO D'USO

Applicare con pennellessa, rullo o con tampone in modo uniforme sulle superfici precedentemente pulite, sgrassate, asciutte.

E' importante applicare il prodotto uniformemente e abbondantemente sul supporto facendolo evaporare fino a che il supporto sia asciutto.

Tempo di attesa tra l'applicazione del **PRIMER-PF** e **PAVIDUR-FLEX**:

minimo 2 ore-max 4 ore

CONSUMI

0,150-0,200 lt/mq

IMPORTANTE

PRIMER –PF è un prodotto che da solo non possiede proprietà meccaniche e non forma pellicola ma se abbinato a sistemi poliuretanic, fornisce un'ottima aderenza.

Non superare mai le 4 ore di attesa tra l'applicazione del **PRIMER –PF** e il rivestimento poliuretanic successivo.

scheda tecnica 09/2007